

# RÊVE

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### SPRAWDZANIE JAKOŚCI

Prosimy sprawdzić, czy dostarczona tapeta w pełni spełnia Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem montażu zalecamy dokładne sprawdzenie każdej rolki w celu upewnienia się, że nie ma widocznych uszkodzeń, że wzory pasują do siebie oraz że kolor i odcień tapet odpowiadają Państwa upodobaniom.

**1****KONTROLA****PRZED****2**

### PRZYGOTOWANIE PRZYBORÓW

Preparat gruntujący (głęboko penetrujący, o właściwościach grzybobójczych), klej do tapet fizelinowych lub winylowych, naturalna gąbka, czysta i sucha szmatka, pędzel do kleju, gumowy wałek do dociskania tapet (szeroki), wałek do kleju, szczotka do tapet, ołówek, gumowy wałek do dociskania tapet (wąski), miara, nóż segmentowy, poziomicca, plastikowa szpachelka-paca, nożyk tapeciarski.

### POPREDZAJĄC MONTAŻ

Zalecamy wyjęcie tapet z opakowania oraz rozprostowanie ich na płaskiej powierzchni przynajmniej 24 godziny przed montażem. Należy zapewnić, aby tapety pozostawały nieruchome przez ten czas i unikać wystawiania ich na przeciągi w pomieszczeniu.

**3****NARZĘDZIA****PODŁOŻE****4**

### POMIARY ŚCIANY

Szerokość brytów wyniesie +/- 104 cm, co jest standardową szerokością naszych tapet. Aby ustalić dokładne miejsca na ścianie dla poszczególnych pasów tapety, zaleca się wyznaczenie sekcji o odpowiedniej szerokości. Aby osiągnąć precyzyjne linie na ścianie, użyjcie poziomiccy. Nie należy na ścianie rysować linii ciemnym ołówkiem – może przebijać z pod tapety w przypadku jasnych tapet.

**5****POMIAR****KLEJ****6**

### ROZPROWADZANIE KLEJU (POCZĄTEK)

Przy użyciu wałka równomiernie rozprowadźcie klej na powierzchni ściany w obrębie pierwszego brytu. Na brzegach sekcji nałóżcie cienkie warstwy kleju za pomocą pędzla, tak aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju na wierzchnią warstwę tapety. To będzie miejsce dla pierwszego pasa tapety. Aby równomiernie rozprowadzić klej na brzegach poszczególnych brytów, zaleca się użyć pędzla.

Bryty posiadają zakładkę, a aplikujący docina je za pomocą nożyka bezpośrednio na ścianie podczas klejenia.

Cięcia dokonują się przez dwie warstwy nacinając zakładkę nożykiem (jednym cięciem). Po usunięciu niepotrzebnych ścinek po ponownym dociśnięciu połączenia brytów powinny idealnie do siebie pasować. Należy dokładnie posmarować klejem ścianę pod łączeniem i delikatnie przyklej na styk obie części dociskając pacą od dołu do góry na zasadzie zamka błyskawicznego, tak aby łączenie stało się niewidoczne. Bez odpowiedniej ilości kleju, tapeta może odklejać się na brzegach. Nie jest to wada materiału, przyczyną jest nieprawidłowy montaż.

Cięcie należy wykonać za pomocą nożyka segmentowego od góry w dół zachowując pion na środku zakładki. Początek cięcia można wykonać za pomocą nożyka tapeciarskiego opartego o metalową szpachelkę. Cięcia należy wykonać z wyczuciem tak by przeciąć dwie warstwy tapety i nie uszkodzić podłoża. W tak rozpoczęte cięcie instalujemy nóż segmentowy i tnimy w dół do podłogi zachowując pion.

### PIERWSZY BRYT

Ostrożnie przyłóżcie pas tapety zgodnie z wcześniej narysowaną linią pionową, na miejscu gdzie został naniesiony klej. Upewnijcie się, że tapeta została przyklejona równo, a następnie używając wałka do tapetowania lub szczotki do tapet lub pacy, wygładźcie ją. Jeśli klej dostanie się na wierzchnią warstwę tapety, delikatnie i bez tarcia usuńcie go przy pomocy wilgotnej gąbki lub czystej i suchej szmatki. Bryty kleimy na zakładki. Zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi, aby zakładki były mniej widoczne.

**7****MONTAŻ I BRYTU****MONTAŻ KOLEJNYCH BRYTÓW****8**

### ROZPROWADZANIE KLEJU (KONTYNUACJA)

Równomiernie rozprowadźcie klej na powierzchni ściany w obrębie wyznaczonym dla kolejnego brytu tapety. To będzie miejsce dla drugiego pasa tapety. Pamiętajcie o użyciu pędzla do rozprowadzenia kleju na brzegach sekcji ( przy suficie i podłodze).

### POZOSTAŁE BRYTY

Poszczególne bryty należy przyklejać na zakładkę, tak aby brzegi nachodziły na siebie. Połączenie krawędzi poszczególnych pasów należy wygładzić gumowym wałkiem. Jeśli wystąpią ewentualne zabrudzenia wierzchniej warstwy tapety klejem, usuńcie je wilgotną gąbką i suchą szmatką. Nadmiar tapety przy podłodze i suficie odetnij ostrym nożykiem do tapet przy pomocy szpachli.

**9****MONTAŻ KOLEJNYCH BRYTÓW**

### PORADY

Przed przystąpieniem do klejenia przetestuj na luźnym kawału tapety ( ścinku ) reakcje tapety na zmywanie wodą i wycieranie suchą szmatką.

### POLECANE PRODUKTU UZUPEŁNIAJĄCE:

Klej - Dynamic Contract lub Dynamic Premiumix Ultra  
Grunt - Scala Ultraprimer 08  
Żywica - Metropolis Metroresin Gloss / Matt